

Waschmaschine

WG-Paper

Hinweise zum richtigen Gebrauch,
sodass die Funktionstüchtigkeit der Maschine möglichst lange erhalten bleibt – denn
Reparaturen belasten das Budget jeder/s WG-BewohnerIn!!!

- Vor dem ersten Gebrauch – so wie es auch überall steht ;-) **Gebrauchsanweisung lesen**. Alternativ kann natürlich auch ein/e MitbewohnerIn um Einschulung ersucht werden. Aber auf keine Fall einfach mal drauf los herumschalten!
- Falls das Gerät über **Drehschalter** bedient wird, bitte immer **nur nach rechts** drehen!!! Taster und sonstige Bedienelemente nach Gebrauchsanleitung...
- Regelmäßig das **Flusensieb** von Flusen und Fremdkörpern **reinigen**. Das Flusensieb ist meist unten rechts. Deckel öffnen, Sieb herausdrehen, säubern und auch in die Öffnung (bei ausgestecktem Gerät!) greifen und alle Flusen, Fremdkörper herausholen, sodass sich das Pumpenrad, welches sich in der Öffnung befindet, wieder leichtgängig drehen lässt. Alles wieder zusammenbauen... fertig... Wenn man das Flusensieb öffnet, rinnt meistens Wasser heraus. Flachen Behälter unterstellen, Tücher auflegen.... Ist das **Flusensieb nicht gereinigt**, kann es sein, dass die **Maschine nicht mehr funktioniert** oder auch ernsten **Schaden** nimmt (Pumpe defekt,...).
- Die **Waschmittellade** der Waschmaschine **regelmäßig reinigen**, diese kann herausgenommen werden (meist gibt es eine kleine Arretierung / ein Schnapperl, das gedrückt werden muss) und dann ganz einfach auswaschen, sonst verschimmelt die Lade!
- **Trommeltür & Waschmittellade** nach dem Waschen **offen stehen lassen** damit die Restfeuchte austrocknen kann und kein Schimmel in der Maschine entsteht!
- Auf der Waschmittelpackung angegebene **Waschmitteldosierung einhalten!** Zuwenig Waschmittel gibt ein schlechtes Ergebnis aber **auch zu viel Waschmittel** schadet und **ruiniert die Heizstäbe!!!**
- **Keine großen Teppiche, keine schweren Decken** und auch **nicht zu viel Wäsche** in die Maschine geben – es muss immer noch von der Wäsche bis zum oberen Rand der Trommel eine Handbreite frei sein. Bei schweren Wäschestücken entsprechend weniger einfüllen. In jeder Beschreibung stehen übrigens auch die erlaubten Wäschemengen in Kilo (Trockengewicht) – man kann also auch einfach mal abwägen um ein Gefühl dafür zu bekommen.

Wäschetipps:

- >>> Die in Drogeriemärkten erwerbbaeren **Sackerl für Bügel-BHs** verwenden. BH-Bügel können sich in der Trommel verklemmen und auch andere Wäsche ruinieren!
- >>> Die **Taschen** der Wäschestücke **leeren**. Papiertaschentücher, Geldstücke, kleine Metallgegenstände etc. schaden der Wäsche und der Maschine.
- >>> **Reisverschlüsse & Klettverschlüsse** vor dem Waschen **zumachen**... das schont die Verschlüsse und die andere Wäsche...